



## Quick Installation Guide OS2218FP

16-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch with  
2xGigabit SFP Ports

### Package Contents

- OS2218FP Switch
- Power Cord
- Quick Installation Guide
- Mounting Kit

If any of the above items are missing, please contact  
your supplier.

### Rules of Safe Use

A. Please install the switch in suitable temperature and  
dry environment. The ambient temperature suitable for  
operation should be between 0 and 40 degrees Celsius  
and the relative humidity should be between 10% and  
90% non-condensing.

B. Please install the switch in a location where there is no  
strong electromagnetic wave source.

C. Please confirm that the location of the switch has  
sufficient ventilation space. You can leave at least 10 cm  
of space on the left and right sides of the switch for  
ventilation. Do not block the ventilation holes on the sides  
of the switch.

D. The power socket should be within 1 meter from the  
device.

E. Do not allow any other equipment on the top of the  
switch.

### Placed on the Table

When installing the switch on a desktop or a flat surface,  
provide enough ventilation space between the device and  
the objects around it.

### Mounting the Switch in a Standard 19" Rack

- 1.Attach the included mounting brackets to the sides of the  
switch and secure them using the provided screws.
- 2.Install the switch into the rack.
- 3.Use the screws that were provided with the rack to  
secure the switch to the rack.

### Grounding the Switch

Required tools and equipment for grounding:

- Grounding screw (included) and one M4x6 metric pan-head  
screw (not included)
- Grounding cable (not included).The grounding cable should be  
sized according to local and national installation requirements.  
Depending on the power supply and system, a 12 to 6 AWG  
copper conductor is required for installation. 6 AWG wire  
is recommended.The length of the cable depends on the  
proximity of the switch to proper grounding facilities.
- A screwdriver (not included)

Note:Verify that the system is powered off.

- 1.Remove the grounding screw from the back of the device  
and place the #8 terminal lug ring of the grounding cable on  
top of the grounding screw opening.
- 2.Insert the grounding screw back into the screw opening and  
use a screwdriver to tighten the grounding screw.
- 3.Attach the terminal ring at the other end of the grounding  
cable to an appropriate grounding source.

- 4.Verify that the connection between the grounding connector  
on the switch and the grounding source is secure.

### Powering On the Switch

- 1.Connect the power cord to the power connector on the switch.
- 2.Plug the other end of the power cord into a nearby power socket.

### LED Indicator

LED	Color	State	Description
PWR	Green	ON	Power on state
		OFF	Power off state
LNK/ACT (Port 1-18)	Green	Always bright	Connect at 1000Mbps
		Flicker	Data pass
		OFF	No connection
PoE (Port 1-16)	Orange	ON	PoE device is connected
		Flicker	Fault
		OFF	PoE device not connected

**Manufacturer:** Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268,  
Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

**Authorized Representative, Importer:**  
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS,  
LLC) 16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



## Краткое руководство по установке OS2218FP

Неуправляемый коммутатор с 16 портами 10/100/1000Base-T и  
2 портами 1000Base-X SFP (16 портов PoE 802.3af/at,  
PoE-бюджет 250 Вт)

### Комплект поставки

- Коммутатор OS2218FP
- Кабель питания
- Краткое руководство по установке
- Комплект для монтажа

Если что-то из перечисленного отсутствует, обратитесь к поставщику.

### Правила и условия безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и  
подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не  
имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано  
только по назначению, в соответствии с кратким руководством по  
установке. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом,  
чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с  
нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не  
используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не  
размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные  
отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей  
среды в непосредственной близости от устройства и внутри его  
корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °C. Электропитание  
должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в  
технических характеристиках устройства. Для подключения необходима  
установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не вскрывайте  
корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли  
отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной  
салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или  
магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания  
влаги в устройство. Устройство должно быть заземлено, если это  
предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания.

Срок службы устройства – 2 года.

### Установка на стол

При установке коммутатора на стол или какую-либо плоскую поверхность  
необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции  
между устройством и объектами вокруг него.

### Установка коммутатора в стандартную 19-дюймовую стойку

1. Прикрепите к боковым панелям коммутатора входящие в комплект  
поставки кронштейны и зафиксируйте их с помощью винтов.
2. Установите коммутатор в стойку.
3. Закрепите коммутатор с помощью винтов от стойки.

### Заземление коммутатора

Необходимые инструменты и оборудование:

- Винт заземления (входит в комплект для монтажа) и винт M4 x 6 мм  
(не входит в комплект для монтажа).
  - Провод заземления (не входит в комплект для монтажа). Характеристики  
провода заземления должны соответствовать региональным требованиям  
по установке. В зависимости от источника питания и системы для  
установки требуется медный провод (от 12 до 6 AWG). Рекомендуется  
использовать провод 6 AWG. Длина кабеля зависит от расположения  
коммутатора по отношению к средствам заземления.
  - Отвертка (не входит в комплект для монтажа).
- Примечание: Убедитесь, что питание коммутатора выключено.
1. Прикрутите клемму заземляющего провода винтом заземления к  
коммутатору.
  2. Прикрепите клемму на противоположной стороне провода заземления  
к заземлителю.
  3. Проверьте надежность существующих соединений.

### Включение питания коммутатора

Подключите кабель питания к соответствующему разъему на задней  
панели коммутатора и к электрической розетке.

### Индикаторы

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
PWR	Зеленый	Горит	Питание включено
		Не горит	Питание выключено
LNK/ACT (Порты 1-18)	Зеленый	Горит постоянно	Соединение на скорости 1000 Мбит/с
		Мигает	Передача данных
		Не горит	Нет соединения
PoE (Порты 1-16)	Оранжевый	Горит постоянно	PoE-устройство подключено
		Мигает	Ошибка подключения
		Не горит	PoE-устройство не подключено

### Технические характеристики

Интерфейсы	16 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE 2 порта 1000Base-X SFP
Стандарты	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X, IEEE 802.3az, управление потоком IEEE 802.3x, IEEE 802.3af / 802.3at
DIP-переключатели	Default (ON/OFF), CCTV (ON/OFF), VLAN (ON/OFF)
Бюджет мощности PoE	250 Вт
Питание	100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
Размеры (Д x Ш x В)	440 x 207 x 44 мм
Температура	Рабочая: от 0 до +40° C Хранения: от -40 до +70° C
Влажность	При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата При хранении: от 5% до 90% без конденсата

**Изготовитель:** Хайпойнт Технолоджи Ко, Тайвань, Таюань,  
Лунтань Дист., Чун Фэн Роуд, Лэйн 268, №67  
**Уполномоченный представитель, импортер:**  
ООО "РТР" (ООО "Разработка телекоммуникационных решений")  
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д.16, офис 21

