

ORIGO

Quick Installation Guide

OS2228P

24-Port Gigabit Ethernet PoE Unmanaged Switch with  
2 Gigabit Ethernet Ports and 2xCombo Gigabit/SFP Ports

Package Contents

- OS2228P Switch
- Rubber feet
- Power Cord
- Rack Mount Kit
- Screws
- Quick Installation Guide

Rules of Installation, Safe Use, Storage, Transport and Disposal

Please read this section carefully before installing and connecting the device. Make sure that the device and cables are not mechanically damaged. The device must only be used for its intended purpose (data reception/transmission in computer networks), installation must be carried out in accordance with the documentation placed on the official site. The device is designed for operation in a dry, clean, dust-free and well-ventilated area, away from powerful source of heat. Do not use it outside or in places with high humidity. Do not place foreign objects on the device. The air vents of the device must not be blocked. The ambient temperature in the immediate vicinity of the device and inside the housing must be between 0 to 40 °C. The power supply must comply with the parameters specified in the technical specifications of the device. The mounting of easily accessible electrical outlet near the equipment is required. Do not open the device housing! Power off the device before cleaning it from dirt and dust. Remove dust with a damp cloth. Do not use liquid/aerosol cleaners or magnetic/static cleaning devices. Avoid getting moisture into the device. The device must be grounded, if it is provided by a housing construction or a plug on power cord. Storage and transport of the device is allowed only in factory packaging at temperature and humidity specified in the technical specifications. Realization - without restriction. At the end of the product's life, please contact an authorized dealer for equipment disposal. The service life of the device is 2 years.

Placed on the Table

When installing the switch on a desktop or a flat surface, provide enough ventilation space between the device and the objects around it .

Mounting the Switch in a 19" Rack

1. Attach the included mounting brackets to the sides of the switch and secure them using the provided screws.
2. Install the switch into the rack.
3. Use the screws that were provided with the rack to secure the switch to the rack.

Grounding the Switch

Required tools and equipment for grounding:

- Grounding screw (included) and one M4x6 metric pan-head screw (not included).
  - Grounding cable (not included). The grounding cable should be sized according to local and national installation requirements. Depending on the power supply and system, a 12 to 6 AWG copper conductor is required for installation. 6 AWG wire is recommended. The length of the cable depends on the proximity of the switch to proper grounding facilities.
  - A screwdriver (not included).
- Note: verify that the system is powered off.

1. Remove the grounding screw from the back of the device and place the terminal lug ring of the grounding cable on top of the grounding screw opening.
2. Insert the grounding screw back into the screw opening and use a screwdriver to tighten the grounding screw.
3. Attach the terminal ring at the other end of the grounding cable to an appropriate grounding source.
4. Verify that the connection between the grounding connector on the switch and the grounding source is secure.

Powering on the Switch

1. Connect the power cord to the power connector on the switch.
2. Plug the other end of the power cord into a nearby power socket.

LED Indicators

| LED                        | Color  | State         | Description              |
|----------------------------|--------|---------------|--------------------------|
| PWR                        | Green  | ON            | Power on state           |
|                            |        | OFF           | Power off state          |
|                            |        |               |                          |
| LNK/ACT<br>(per port 1-28) | Green  | Always bright | Connect at 1000Mbps      |
|                            |        | Flicker       | Data pass                |
|                            |        | OFF           | No connection            |
|                            | Orange | Always bright | Connect at 10/100Mbps    |
|                            |        | Flicker       | Data pass                |
|                            |        | OFF           | No connection            |
| PoE (per port 1-24)        | Orange | Always bright | PoE device is connected  |
|                            |        | Flicker       | Fault                    |
|                            |        | OFF           | PoE device not connected |

**Manufacturer:** Hipoint Technology Co., LTD, No. 67, Lane 268, Chung Feng Road, Lung Tang Dist. Taoyuan, Taiwan

**Authorized Representative, Importer:**  
DTS LLC (DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS, LLC)  
16, Proyezd Shabulina, Office 21, Ryazan, 390010, Russia



Краткое руководство по установке

OS2228P

Неуправляемый коммутатор с 24 портами 1000Base-T PoE,  
2 портами 1000Base-T и 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP  
(PoE-бюджет 370 Вт)

Комплект поставки

- Коммутатор OS2228P
- Резиновые ножки
- Кабель питания
- Комплект для установки в 19" стойку
- Винты
- Краткое руководство по установке

Правила и условия монтажа, безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования и утилизации

Внимательно прочитайте данный раздел перед установкой и подключением устройства. Убедитесь, что устройство и кабели не имеют механических повреждений. Устройство должно быть использовано только по назначению (прием/передача данных в компьютерных сетях), монтаж должен производиться в соответствии с документацией, размещенной на официальном сайте. Устройство предназначено для эксплуатации в сухом, чистом, незапыленном и хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью, в стороне от мощных источников тепла. Не используйте его на улице и в местах с повышенной влажностью. Не размещайте на устройстве посторонние предметы. Вентиляционные отверстия устройства должны быть открыты. Температура окружающей среды в непосредственной близости от устройства и внутри его корпуса должна быть в пределах от 0 до +40 °C. Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания, указанным в технических характеристиках устройства. Для подключения необходима установка легкодоступной розетки вблизи оборудования. Не открывайте корпус устройства! Перед очисткой устройства от загрязнений и пыли отключите питание устройства. Удаляйте пыль с помощью влажной салфетки. Не используйте жидкие/аэрозольные очистители или магнитные/статические устройства для очистки. Избегайте попадания влаги в устройство. Устройство должно быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на кабеле питания. Хранение и транспортирование устройства допускается только в заводской упаковке при температуре и влажности, указанных в технических характеристиках. Реализация - без ограничений. По окончании эксплуатации устройства обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования. Срок службы устройства - 2 года.

Установка на стол

При установке коммутатора на стол или какую-либо горизонтальную поверхность необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции между устройством и объектами вокруг него.

Установка коммутатора в 19" стойку

1. Прикрепите к боковым панелям коммутатора входящие в комплект поставки кронштейны и зафиксируйте их с помощью винтов.
2. Установите коммутатор в стойку.
3. Закрепите коммутатор с помощью винтов от стойки.

Заземление коммутатора

Необходимые инструменты и оборудование:

- Винт заземления (на устройстве) и винт M4x6 мм (не входит в комплект поставки).

- Провод заземления (не входит в комплект поставки).

Характеристики провода заземления должны соответствовать региональным требованиям по установке. В зависимости от источника питания и системы для установки требуется медный провод (от 12 до 6 AWG). Рекомендуется использовать провода 6 AWG. Длина кабеля зависит от расположения коммутатора по отношению к средствам заземления.

- Ответка (не входит в комплект поставки).

Примечание: убедитесь, что питание коммутатора выключено.

1. Прикрутите клемму заземляющего провода винтом заземления к коммутатору.

2. Прикрепите клемму на противоположной стороне провода заземления к заземлителю.

3. Проверьте надежность существующих соединений.

Включение питания коммутатора

Подключите кабель питания к соответствующему разъему на задней панели коммутатора и к электрической розетке.

Индикаторы

| Индикатор                 | Цвет      | Состояние       | Описание                             |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|
| PWR                       | Зеленый   | Горит           | Питание включено                     |
|                           |           | Не горит        | Питание выключено                    |
| LNK/ACT<br>(на порт 1-28) | Зеленый   | Горит постоянно | Соединение на скорости 1000 Мбит/с   |
|                           |           | Мигает          | Передача данных                      |
|                           |           | Не горит        | Соединение не установлено            |
|                           | Оранжевый | Горит постоянно | Соединение на скорости 10/100 Мбит/с |
|                           |           | Мигает          | Передача данных                      |
|                           |           | Не горит        | Соединение не установлено            |

|                       |           |                 |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------|
| PoE<br>(на порт 1-24) | Оранжевый | Горит постоянно | PoE-устройство подключено к порту |
|                       |           | Мигает          | Ошибка подключения                |
|                       |           | Не горит        | PoE-устройство не подключено      |

Технические характеристики

|                     |                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсы          | 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE<br>2 порта 10/100/1000Base-T<br>2 комбо-порта 1000Base-T/SFP                                |
| Индикаторы          | PWR, LNK/ACT (на порт), PoE (на порт)                                                                                                   |
| Стандарты           | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX,<br>IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z 1000Base-X,<br>IEEE 802.3x, IEEE 802.3af / 802.3at |
| DIP-переключатели   | Default (ON/OFF), VLAN (ON/OFF), CCTV (ON/OFF)                                                                                          |
| Бюджет мощности PoE | 370 Вт                                                                                                                                  |
| Питание             | AC: 100-240 В, 50/60 Гц                                                                                                                 |
| Размеры (ДхШхВ)     | 440 x 207 x 44 мм                                                                                                                       |
| Температура         | Рабочая: от 0 до +40 °C<br>Хранения: от -40 до +70 °C                                                                                   |
| Влажность           | При эксплуатации: от 10 до 90% без конденсата<br>При хранении: от 5 до 90% без конденсата                                               |

Вся представленная в руководстве информация по комплектации и техническим характеристикам носит информационный характер. Актуальную информацию можно найти на сайте origo-networks.ru.

Дата производства устройства определяется по 6 (год) и 7 (месяц) цифрам серийного номера, указанного на наклейке с техническими данными.  
Год: 2 - 2022, 3 - 2023, 4 - 2024, 5 - 2025. Месяц: 1 - январь, 2 - февраль, ..., 9 - сентябрь, А - октябрь, В - ноябрь, С - декабрь.

**Изготовитель:** Хайпойнт Текнолоджи Ко, Тайвань, Таоюань, Лунтанг Дист., Чун Фэн Роуд, Лэйн 268, №67

**Уполномоченный представитель, импортер:**  
ООО «РТР» (ООО «Разработка телекоммуникационных решений»)  
390010, г. Рязань, пр. Шабулина, д. 16, офис 21

**Техническая поддержка:** support@origo-networks.ru

