

## Руководство по использованию горячих клавиш

Способы переключения между компьютерами:

1. Кнопки 1,2 на передней панели OKVM210H или внешней кнопки (входит в комплект поставки).

**Примечание:** Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.

2. Горячие клавиши на компьютере.

Для входа в режим «Горячих клавиш» необходимо дважды нажать клавишу **Home / Caps Lock / Scroll Lock / Num Lock** в течение 2 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал, оповещающий о включении режима «Горячие клавиши». По умолчанию, для входа в режим «Горячие клавиши» используется клавиша Home. Клавиши Caps Lock, Scroll Lock или Num Lock также могут быть использованы для активации режима.

Клавиши	Действие
Нажмите <b>Home + Home</b> ...	Включение режима «Горячие клавиши»
...затем нажмите <b>Caps Lock</b>	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Caps Lock
...затем нажмите <b>Scroll Lock</b>	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Scroll Lock
...затем нажмите <b>Num Lock</b>	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Num Lock
...затем нажмите <b>[1] / [2]</b>	Переключение на ПК1 / ПК2
...затем нажмите <b>[→] или [↓]</b>	Переключение на следующий ПК
...затем нажмите <b>[←] или [↑]</b>	Переключение на предыдущий ПК
...затем нажмите <b>[B]</b>	Включение/отключение звукового сигнала подтверждения
...затем нажмите <b>[S]</b>	Переход в режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования
...затем нажмите <b>[I]</b> , введите число и нажмите Enter	Настройка интервала сканирования
...затем нажмите <b>[G]</b> , и <b>[1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6]</b>	Регулировка усиления видеосигнала HDMI