

Руководство по использованию горячих клавиш

Способы переключения между компьютерами:

1. Кнопки 1,2,3,4 на верхней панели OKVM4U.

Примечание: Не переключайте компьютер не дождавшись завершения его загрузки.

2. Горячие клавиши на компьютере.

Для входа в режим «Горячих клавиш» необходимо дважды нажать клавишу **Home / Caps Lock / Scroll Lock / Num Lock** в течение 2 секунд, после чего раздастся звуковой сигнал, оповещающий о включении режима «Горячие клавиши». По умолчанию, для входа в режим «Горячие клавиши» используется клавиша Home. Клавиши Caps Lock, Scroll Lock или Num Lock также могут быть использованы для активации режима.

Клавиши	Действие
Нажмите Home + Home ...	Включение режима «Горячие клавиши»
...затем нажмите Caps Lock	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Caps Lock
...затем нажмите Scroll Lock	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Scroll Lock
...затем нажмите Num Lock	Переход в режим «Горячие клавиши» при нажатии клавиши Num Lock
...затем нажмите [1] / [2] / [3] / [4]	Переключение на ПК1 / ПК2 / ПК3 / ПК4
...затем нажмите [→] или [↓]	Переключение на следующий ПК
...затем нажмите [←] или [↑]	Переключение на предыдущий ПК
...затем нажмите [B]	Включение/отключение звукового сигнала подтверждения
...затем нажмите [S]	Переход в режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении интервала сканирования (по умолчанию 5 секунд). Для выхода из этого режима нажмите любую клавишу

Примечания:

1. Возможны задержки в реакции на действия пользователя из-за ожидания синхронизации данных между устройством и ПК.
2. При переключении на другой порт USB-устройство будет инициализироваться заново.
3. Скорость переключения зависит от быстродействия ПК.
4. К порту KVM-переключателя не будет доступа, если к нему не подключен ПК.